




Leg de buitendorpel juist volgens het dorpelplan

Moet er nog een dorpel gelegd worden? Gebruik het onderstaand dorpelplan om de buitendorpel juist te leggen

Ligt de dorpel er al? Controleer indien de dorpel juist ligt volgens onderstaande dorpelplan. Indien niet, leg de buitendorpel opnieuw of ga naar de volgende pagina voor het gebruik van een overbruggingsdorpel.



Dorpelplan



PVC ramen
PVC deuren
PVC schuiframen

Zonder rolluik

$x = \pm 40\text{mm.}$

$x = \pm 30\text{mm.}$

$x = \pm 80\text{mm.}$

Met rolluik

$x = \pm 80\text{mm.}$

$x = \pm 75\text{mm.}$

$x = \pm 120\text{mm.}$

ALUMINIUM Triton ramen & deuren
ALUMINIUM Venta & Themis ramen & deuren
ALUMINIUM schuiframen

$x = \pm 35\text{mm.}$

$x = \pm 50\text{mm.}$

$x = \pm 60\text{mm.}$

$x = \pm 95\text{mm.}$

$x = \pm 105\text{mm.}$


$x = \pm 100\text{mm.}$

Een hefschuifraam verzonken plaatsen

Aluminium


AluK KOLOS

Zichtbare afwatering (standaard)




AluK S141

Zichtbare afwatering (standaard)




AluK KOLOS

Verborgen afwatering (optie)




AluK S141

Verborgen afwatering (optie)




Verplicht : bestel de Z profiel bij de opties 'Specials' voor verzonken plaatsing van een Kolos of Hestia hefschuifraam

PVC




Is een overbruggingsdorpel nodig (bij renovatie)?

Indien de buitendorpel fout ligt volgens het dorpelplan (zie vorige pagina) kan dit opgevangen worden met een overbruggingsdorpel.



De buitendorpel is te kort, want deze komt niet verder dan gevelsteen.

☐ **Ja**, er is een overbruggingsdorpel nodig.



Een buitendorpel ligt te laag als de binnentablet hoger ligt dan de buitendorpel.

☐ **Ja**, er is een overbruggingsdorpel nodig.



Er komt een rolluik in een renovatieproject.

☐ **Ja**, er is een overbruggingsdorpel nodig.



Mijn buitendorpel is vuil en versleten.

☐ **Ja**, er is een overbruggingsdorpel nodig.